HK SL8



Parts List

Item	Designation	Ident No.
—	Semiautomatic rifle SL8 compl.	217 900
1	Receiver	217 904
—	Barrel, compl. (2–5)	217 906
2	Barrel	217 907
3	Nut	205 378
4	Gas tap-off unit	217 919
5	Clamping sleeve	927 605
6	Piston, complete	205 381
7	Rod, compl.	205 384
8	Rail	217 947
9	Cheesehead screw (3x)	986 785
10	Washer (3x)	214 112
11	Threaded washer (3 x)	214 113
—	Front sight holder (12–14)	217 933
12	Front sight	217 796
13	Front sight holder	217 795
14	Clamping sleeve	928 747
15	Cheesehead screw (4x)	988 428
—	Sight, compl. (16–24)	217 925
16	Clamping sleeve	987 695
17	Rear sight housing	217 991
18	Compression spring	217 504
19	Rear sight support	217 992
20	Rear sight	217 997
21	Compression spring	217 518
22	Leaf spring	217 515
23	Screw	217 505
24	Screw	217 517
—	Bolt assembly (25–42)	217 908
—	Bolt head, compl. (25–32)	205 404
25	Bolt head	205 405
26	Cylindrical pin	214 644
27	Extractor	205 406
28	Compression spring	205 407
29	Rubber bolt	214 662
30	Clamping sleeve	928 389
31	Ejector bolt	205 408
32	Compression spring	205 411
—	Bolt head carrier, (33–38)	217 909
33	Compression spring	205 393
34	Fork	205 394
35	Bush	205 473
36	Cocking lever	205 395
37	Rivet	205 210
38	Bolt head carrier	217 910
39	Control bolt	205 390
—	Bolt, compl. (40–41)	205 412
40	O-ring	983 411
41	Bolt	205 413
42	Firing pin	205 391
43	Recoil spring, compl.	205 445
—	Buttstock, compl.	217 914
44	Lenshead countersunk screw	988 372
45	Cheek rest	217 948
46	Spacer	217 916
47	Buttstock	217 921
48	Spacer piece	217 915

Item	Designation	Ident No.
49	Butt plate, compl.	217 922
50	Cheesehead screw	217 903
51	Backplate	217 920
52	Buffer	205 452
53	Elbow spring	205 428
54	Hammer	217 936
55	Elbow spring	205 429
56	Catch disc	217 614
57	Catch piece	205 419
58	Compression spring	205 418
59	Sear	205 439
60	Compression spring	217 917
61	Elbow spring	217 918
62	Trigger	217 934
63	Elbow spring	205 466
64	Catch	214 879
—	Locking lever, compl. (65–68)	219 094
65	Elbow spring	214 616
66	Catch	219 095
67	Bolt	214 615
68	Locking lever	214 613
69	Elbow spring	217 946
70	Elbow spring	205 201
71	Safety lever	205 437
72	Safety lever axle	217 945
73	Axle	205 202
74	Clamping sleeve	988 371
75	Axle (2x)	205 469
76	Axle	205 424
77	Elbow spring	205 369
78	Magazine catch	205 368
79	Axle	205 469
80	Magazine well	217 902
81	Locking pin (2x)	214 125
82	Handguard	217 913
—	Magazine, compl. (83–86) (10 cartridges)	217 929
83	Magazine housing	217 930
84	Follower	217 931
85	Follower spring	217 932
86	Magazine floor plate	205 478

Option

—	Magazine, compl. (2 cartridges)	219 415
—	Follower spring	219 417
—	Insert	219 418

Accessory

—	HK Assembly tool	988 496

Special purpose accessory

—	Optical sight 3 x 4°	217 964